

# Рекомендуемая система нанесения масла PFLEGE-ÖL AQUA UV

Используемые материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Пропитка HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA</li><li>■ Финишное покрытие PFLEGE-ÖL AQUA UV</li><li>■ Средство для защиты торцов HF-SCHUTZ</li></ul>
Тип основания	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Стены снаружи и внутри, потолочная обшивка, ограждение лестниц и террас</li></ul>
Порода древесины	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сосна, ель, лиственница, дуб и другие твёрдые породы древесины</li></ul>
Влажность древесины	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Не более 18 %</li></ul>
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °C</li><li>■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %</li></ul>
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C</li><li>■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %</li></ul>
<b>Этап 1.</b> Подготовка поверхности: грубая шлифовка для выравнивания поверхности.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Эксцентриковая шлифовальная машина</li><li>■ Зернистость P80</li></ul>
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
<b>Этап 2.</b> Антисептическая пропитка (только для древесины хвойных пород при наружных работах).	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Материал: HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA</li><li>■ Инструмент: кисть</li><li>■ Общий расход на 2 слоя: 100-150 мл/м<sup>2</sup></li><li>■ Время высыхания: 2-4 часа при t 20 °C отн.вл.возд. 65 %</li></ul>
ВАЖНО: тщательная обработка и напитывание всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. В качестве альтернативы HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA в случае необходимости усиленной антисептирующей защиты древесины может быть использована пропитка-грунтовка HOLZSCHUTZ IG-10. Характеристики и расход продукта смотрите в техническом описании на сайте remmers.ru	
<b>Этап 3.</b> Шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Эксцентриковая шлифовальная машина</li><li>■ Зернистость P100-120</li></ul>
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
<b>Этап 4.</b> Нанесение первого слоя финишного покрытия.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Материал: PFLEGE-ÖL AQUA UV</li><li>■ Инструмент: кисть</li><li>■ Расход: 50-70 мл/м<sup>2</sup></li><li>■ Время высыхания: 4-6 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %</li></ul>
ВАЖНО: Нанесение производить кистью прилагая небольшое усилие, втирая материал в поверхность. Обеспечить хорошую вентиляцию на время высыхания покрытия.	

**Этап 5.** Межслойная шлифовка поверхности (рекомендуется для улучшения адгезии и удаления поднявшегося ворса после нанесения первого слоя материала).

- Шлифовальная губка типа «скотч брайт»

- Зернистость P220

**Этап 6.** Нанесение второго слоя финишного покрытия.

- Материал: PFLEGE-ÖL AQUA UV

- Инструмент: кисть

- Расход: 50-70 мл/м<sup>2</sup>

- Время высыхания: 4-6 часов при t 20°C и отн.вл.возд. 65 %

ВАЖНО: тщательная обработка всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. Общий расход масла PFLEGE-ÖL AQUA UV при нанесении кистью должен составлять не менее 100 мл/м<sup>2</sup>. Для увеличения рабочего времени PFLEGE-ÖL AQUA UV используйте добавку HOLZ-VZ.

**Этап 7.** Нанесение средства для защиты торцов (не ранее чем через 21 день после нанесения финишного слоя масла).

- Материал: HF-SCHUTZ

- Инструмент: кисть

- Расход: 60-80 мл/м<sup>2</sup>

- Время высыхания: 2 часа при t 20°C и отн.вл.возд. 65 %

ВАЖНО: влажность торцов не более 12-14%. Не наносить при прямом солнечном воздействии. При работе с материалом HF-SCHUTZ для достижения оптимальной защиты необходимо нанести 2 слоя с расходом 60-80 мл/м<sup>2</sup> на слой.

**Полное техническое описание на материалы HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA, HOLZSCHUTZ IG-10, PFLEGE-ÖL AQUA UV, HF-SCHUTZ и HOLZ-VZ смотрите на сайте [www.remmers.ru](http://www.remmers.ru)**