

# Рекомендуемая система нанесения универсальной кроющей краски UNIFARBE

Используемые материалы	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Пропитка HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA</li><li>■ Промежуточное покрытие HOLZISOLIER-GRUND</li><li>■ Финишное покрытие UNIFARBE</li><li>■ Средство для защиты торцов HF-SCHUTZ</li></ul>
Тип основания	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Брус: клеёный, профилированный, камерной сушки</li><li>■ Вагонка, планкен, имитация бруса, блок хаус</li></ul>
Порода древесины	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сосна, ель, лиственница</li></ul>
Влажность древесины	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Не более 18 %</li></ul>
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °С</li><li>■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %</li></ul>
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Температура окружающей среды не ниже +5 °С</li><li>■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %</li></ul>
<b>Этап 1.</b> Подготовка поверхности: грубая шлифовка для выравнивания поверхности.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Эксцентриковая шлифовальная машина</li><li>■ Зернистость P80</li></ul>
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. Острые углы скруглить. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
<b>Этап 2.</b> Антисептическая пропитка (только для древесины хвойных пород при наружных работах).	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Материал: HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA</li><li>■ Инструмент: кисть</li><li>■ Общий расход на 2 слоя: 100-150 мл/м<sup>2</sup></li><li>■ Время высыхания: 2-4 часа при t 20 °С отн.вл.возд. 65 %</li></ul>
ВАЖНО: тщательная обработка и напитывание всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. В качестве альтернативы HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA в случае необходимости усиленной антисептирующей защиты древесины может быть использована пропитка-грунтовка HOLZSCHUTZ IG-10. Характеристики и расход продукта смотрите в техническом описании на сайте remmers.ru	
<b>Этап 3.</b> Шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Эксцентриковая шлифовальная машина</li><li>■ Зернистость P100</li></ul>
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцевые. На острых кромках снять фаску. После шлифовки – обеспылить.	
<b>Этап 4.</b> Нанесение средства для защиты торцов.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Материал: HF-SCHUTZ</li><li>■ Инструмент: кисть</li><li>■ Расход: 60-80 мл/м<sup>2</sup></li><li>■ Время высыхания: 2 часа при t 20 °С и отн.вл.возд. 65 %</li></ul>
ВАЖНО: влажность торцов не более 12-14%. Не наносить при прямом солнечном воздействии. При работе с материалом HF-SCHUTZ для достижения оптимальной защиты необходимо нанести 2 слоя с расходом 60-80 мл/м <sup>2</sup> на слой.	

**Этап 5 и 6.** Нанесение первого и второго слоя изолирующего грунта для защиты от проступания красящих водорастворимых веществ (используется для светлых и пастельных оттенков Базы А основного покрытия; при выборе насыщенных оттенков основного покрытия эти этапы пропускаются).

- Материал: HOLZISOLIER-GRUND
- Инструмент: кисть
- Расход: 70-80 мл/м<sup>2</sup>
- Время высыхания: 12 часов при t 20°C и отн.вл.возд 65 %

---

ВАЖНО: тщательная обработка всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Обязательно соблюдать межслойную сушку.

Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения.

---

**Этап 7.** Нанесение первого слоя финишного покрытия.

- Материал: UNIFARBE
- Инструмент: кисть
- Расход: 80-100 мл/м<sup>2</sup>
- Время высыхания: 4-6 часов при t 20°C и отн.вл.возд 65 %

---

ВАЖНО: при использовании изолирующей грунтовки достаточно одного финишного слоя.

---

**Этап 8.** Нанесение второго слоя финишного покрытия.

- Материал: UNIFARBE
- Инструмент: кисть
- Расход: 80-100 мл/м<sup>2</sup>
- Время высыхания: 4-6 часов при t 20°C и отн.вл.возд 65 %

---

ВАЖНО: тщательная обработка всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Перед нанесением тщательно перемешать. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. Общий расход краски UNIFARBE при нанесении кистью должен составлять не менее 160 мл/м<sup>2</sup>. Для увеличения рабочего времени UNIFARBE используйте добавку HOLZ-VZ.

---

**Полное техническое описание на материалы HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA, HOLZSCHUTZ IG-10, HOLZISOLIER-GRUND, UNIFARBE, HF-SCHUTZ и HOLZ-VZ смотрите на сайте [www.remmers.ru](http://www.remmers.ru)**

---