

Рекомендуемая система нанесения 100 % акриловой кроющей краски WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS

Используемые материалы	■ Пропитка HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA ■ Промежуточное покрытие HOLZISOLIER-GRUND ■ Финишное покрытие WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS ■ Средство для защиты торцов HF-SCHUTZ
Тип основания	■ Брус: клеёный, профилированный, камерной сушки ■ Вагонка, планкен, имитация бруса, блок хаус
Порода древесины	■ Сосна, ель, лиственница
Влажность древесины	■ Не более 18 %
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %
Этап 1. Подготовка поверхности: грубая шлифовка для выравнивания поверхности.	■ Эксцентриковая шлифовальная машина ■ Зернистость P80
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. Острые углы скруглить. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
Этап 2. Антисептическая пропитка (только для древесины хвойных пород при наружных работах).	■ Материал: HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA ■ Инструмент: кисть ■ Общий расход на 2 слоя: 100-150 мл/м² ■ Время высыхания: 2-4 часа при t 20 °C отн.вл.возд. 65 %
ВАЖНО: тщательная обработка и напитывание всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. В качестве альтернативы HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA в случае необходимости усиленной антисептирующей защиты древесины может быть использована пропитка-грунтовка HOLZSCHUTZ IG-10. Характеристики и расход продукта смотрите в техническом описании на сайте remmers.ru	
Этап 3. Шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ	■ Эксцентриковая шлифовальная машина ■ Зернистость P100
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
Этап 4. Нанесение средства для защиты торцов.	■ Материал: HF-SCHUTZ ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 60-80 мл/м² ■ Время высыхания: 2 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
ВАЖНО: влажность торцов не более 12-14 %. Не наносить при прямом солнечном воздействии. При работе с материалом HF-SCHUTZ для достижения оптимальной защиты необходимо нанести 2 слоя с расходом 60-80 мл/м² на слой.	

Этап 5 и 6. Нанесение первого и второго слоя изолирующего грунта для защиты от проступания красящих водорастворимых веществ (используется для светлых и пастельных оттенков Базы А основного покрытия; при выборе насыщенных оттенков основного покрытия эти этапы пропускаются).

- Материал: HOLZISOLIER-GRUND
- Инструмент: кисть
- Расход: 80-100 мл/м²
- Время высыхания: 12 часов при t 20°C и отн.вл.возд 65 %

ВАЖНО: тщательная обработка всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Обязательно соблюдать межслойную сушку.

Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения.

Этап 7. Нанесение первого слоя финишного покрытия.

- Материал: WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS
- Инструмент: кисть
- Расход: 80-100 мл/м²
- Время высыхания: 4-6 часов при t 20°C и отн.вл.возд. 65 %

Этап 8. Нанесение второго слоя финишного покрытия.

- Материал: WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS
- Инструмент: кисть
- Расход: 80-100 мл/м²
- Время высыхания: 4-6 часов при t 20°C и отн.вл.возд. 65 %

ВАЖНО: тщательная обработка всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Перед нанесением тщательно перемешать. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. Общий расход краски WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS при нанесении кистью должен составлять не менее 160-200 мл/м². Для увеличения рабочего времени WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS используйте добавку HOLZ-VZ.

Полное техническое описание на материалы HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA, HOLZSCHUTZ IG-10, WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS, HF-SCHUTZ и HOLZ-VZ смотрите на сайте www.remmers.ru
