

Рекомендуемая система нанесения лессирующего покрытия WETTERSCHUTZ-LASUR UV

Используемые материалы	■ Пропитка HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA ■ Финишное покрытие WETTERSCHUTZ-LASUR UV ■ Средство для защиты торцов HF-SCHUTZ
Тип основания	■ Бревно: рубленое, ОЦБ ■ Брус: клеёный, профилированный ■ Вагонка, имитация бруса, блок хаус
Порода древесины	■ Сосна, ель, лиственница
Влажность древесины	■ Не более 18 %
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %
Этап 1. Подготовка поверхности: грубая шлифовка для выравнивания поверхности.	■ Эксцентриковая шлифовальная машина ■ Зернистость P80
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. Острые углы скруглить. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
Этап 2. Антисептическая пропитка (только для древесины хвойных пород при наружных работах).	■ Материал: HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA ■ Инструмент: кисть ■ Общий расход на 2 слоя: 100-150 мл/м² ■ Время высыхания: 2-4 часа при t 20 °C отн.вл.возд. 65 %
ВАЖНО: тщательная обработка и напитывание всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. В качестве альтернативы HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA в случае необходимости усиленной антисептирующей защиты древесины может быть использована пропитка-грунтовка HOLZSCHUTZ IG-10. Характеристики и расход продукта смотрите в техническом описании на сайте remmers.ru	
Этап 3. Шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ.	■ Эксцентриковая шлифовальная машина ■ Зернистость P100-120
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
Этап 4. Нанесение средства для защиты торцов.	■ Материал: HF-SCHUTZ ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 60-80 мл/м² ■ Время высыхания: 2 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
ВАЖНО: влажность торцов не более 12-14 %. Не наносить при прямом солнечном воздействии. При работе с материалом HF-SCHUTZ для достижения оптимальной защиты необходимо нанести 2 слоя с расходом 60-80 мл/м² на слой.	

Этап 5. Нанесение первого слоя
финишного покрытия.

- Материал: WETTERSCHUTZ-LASUR UV
- Инструмент: кисть
- Расход: 60-80 мл/м²
- Время высыхания: 4-6 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %

Этап 6. Межслойная шлифовка поверхности.

- Шлифовальная губка типа
- Зернистость P180-220 «скотч брайт»

Этап 7. Нанесение второго слоя
финишного покрытия.

- Материал: WETTERSCHUTZ-LASUR UV
- Инструмент: кисть
- Расход: 60-80 мл/м²
- Время высыхания: 4-6 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %

ВАЖНО: тщательная обработка всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Не использовать светлые оттенки на поверхностях подверженных высоким климатическим нагрузкам. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. Общий расход лазури WETTERSCHUTZ-LASUR UV при нанесении кистью должен составлять не менее 120 мл/м². Для увеличения рабочего времени WETTERSCHUTZ-LASUR UV используйте добавку HOLZ-VZ.

Полное техническое описание на материалы HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA, HOLZSCHUTZ IG-10, WETTERSCHUTZ-LASUR UV, HF-SCHUTZ и HOLZ-VZ смотрите на сайте www.remmers.ru